

Установка загрузочная MIWE sherpa

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mew@nt-rt.ru || сайт: <https://miwe.nt-rt.ru/>

MIWE sherpa



Эффективный помощник для трех печей с 6 подами в каждой.

MIWE sherpa — мощная загрузочная установка для вашей пекарни. Система поддерживает полуавтоматическую загрузку и разгрузку до трех печей. Возможность управления одним человеком и большая вместительность значительно повышают эффективность перед печью. Система опционально доступна с моторизованным горизонтальным перемещением и автоматической разгрузкой после окончания выпекания.

Простота использования

Повышенная эффективность загрузки и разгрузки печи с помощью простой автоматизации. Система может удобно управляться одним человеком с помощью 7-дюймового сенсорного дисплея, который экономит время и бюджет.

Экономит ценное время

Короткое время тактового цикла и дополнительное горизонтальное перемещение помогают ускорить процесс перед печью. Автоматическая разгрузка после окончания выпекания для большего удобства и скорости.

Освобождает место для действительно важного

Надежный помощник даже при малом количестве сотрудников. Мгновенно выполняет те задачи, которые раньше требовали сил нескольких человек, и выполняет всю тяжелую работу.

Полная независимость

Наш опыт показывает — не бывает двух одинаковых пекарных производств. Вот почему система MIWE sherpa разработана таким образом, чтобы легко адаптироваться к вашим конкретным потребностям.

Разгрузка изделий стала еще проще

Само собой разумеется, что MIWE shepra отлично справляется с погрузкой и разгрузкой. Система способна и на большее: а именно автоматическую разгрузку после окончания выпекания и, при желании: на перенос на транспортеры. Таким образом, система сразу готова к следующей загрузке.

Осторожность прежде всего

MIWE shepra крепится к печи для обеспечения надежной опоры. Кроме того, она оснащена кнопкой подтверждения для горизонтального перемещения и следит за всем благодаря отключающим пластинам (опция) под загрузочным столом.

Характеристики:

Хлебопекарные печи

| | | |
|------------------|----------------------|---|
| Модели | | MIWE electro MIWE ideal T MIWE thermo-express |
| Типы | | 1216 1220 1816 1820 |
| Количество печей | Позиции печи [макс.] | 3 |
| | Поды/печи [макс.] | 6 |
| | Поды [макс.] | 18 |

Исполнение

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Система управления | Стойка обслуживания | TK (7") |
| | дополнит. Блок управления на загрузочном столе | опционально |
| | Подключение к системе управления печью | опционально |
| Размер стола в мм | | 1200 x 2000 1800 x 2000 |
| Высота портала в мм | | 2940 3300 |
| Высота посадки в мм | Стандартная самая нижняя высота посадки | 320 (10 до буфера / 26 до пола) |
| | Самая нижняя высота посадки с отключающими пластинами | 360 (10 до буфера / 15 до пола) |
| | Самая высокая высота посадки | 2450 (10 до буфера) |
| | Высота передачи | 2530 (10 до буфера) |
| Горизонтальное перемещение | стационарно | Стандартное исполнение |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | мобильно вручную (без привода) | опционально |
| | мобильно моторизировано (с приводом) | опционально |
| | Удлинитель горизонтального перемещения, горизонтальная позиция 0,6 м (L, R, LR) | опционально |
| | Удлинитель горизонтального перемещения, позиция печи (L, R,) | опционально |
| Максимальная скорость | Горизонтальное перемещение (стандарт = с защитным забором) | без забора 0,15 |
| | Вертикальное перемещение (стандарт = с защитным забором) | без забора 0,12 |
| | Транспортер/тележка (стандарт = с защитным забором) | без забора 0,34 |
| Защитное устройство | Горизонтальное перемещение | Кнопка подтверждения (мобильно моторизировано): опционально |
| | Вертикальное перемещение | Кнопка подтверждения: стандарт Отключающая пластина: опционально |
| Материальное исполнение | Портальный кран RAL 7035 | Стандартное исполнение |
| | Шкаф управления RAL 7035 | Стандартное исполнение |
| Оснащение | Пылесос | опционально |
| | Вращающаяся направляющая кромка сзади | Стандартное исполнение |
| | Консоль корзины | опционально |
| | Консоль для поперечного посадочного устройства | опционально |

Подача/отвод продукта вручную

| | |
|---|------------------------|
| Ручная подача [устройство поперечной передачи/корзинка для расстойки] | Стандартное исполнение |
| Ручной прием [приемный стол] | Стандартное исполнение |

Периферийные устройства

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Источник (подача продукта) | Максимальное количество источников | 1 |
| Приемник (отвод продукта) | Максимальное количество приемников | 1 |
| | Выпечная тележка с загрузочной направляющей | опционально |
| | MIWE ATB с отдельным управлением | опционально |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mew@nt-rt.ru || сайт: <https://miwe.nt-rt.ru/>