

Автоматическая загрузочная установка MIWE athlet XL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mew@nt-rt.ru || сайт: <https://miwe.nt-rt.ru/>

MIWE athlet XL

Рабочая лошадка. До четырех печей с максимум 24 подами.

MIWE athlet XL, автоматическая загрузочная установка до четырех ярусных печей.

Максимальная рационализация при загрузке и выгрузке продукта, на высоте снятия или даже над головой. Переменные скорости при горизонтальном перемещении при абсолютно плавном ходе приводят к впечатляющему повышению производительности на участке, где важна каждая секунда: у хлебопекарной печи.



Что делает установку MIWE athlet XL такой уникальной

Облегчает работу персонала

И снижает нагрузку на ваш бюджет. Потому что MIWE athlet XL снимает с вас всю тяжелую работу и гарантирует максимальную автоматизацию и отлаженность процессов подачи и отгрузки продукции. Для макс. четырех ярусных печей.

Экономит ценное время

MIWE athlet XL отличается малым временем цикла и быстротой горизонтального перемещения, что позволяет ускорить темп работы на участке, где важна каждая секунда: у хлебопекарной печи. Возможность регулировки скорости транспортеров и подачи согласно индивидуальным требованиям.

Подходит для большого объема работы

Мастерство настоящего профессионала чаще всего проявляется только при максимальной нагрузке. Например, при использовании сразу нескольких печей с несколькими подами, посменном режиме работы и разнообразном ассортименте продукции. Именно в такой ситуации очевидно, что MIWE athlet XL блестяще справляется со всеми задачами.

Дизайн установки MIWE athlet XL позволяет с достаточной степенью гибкости согласовать ее параметры со специфическими требованиями каждого заказчика. Только так она может в полной мере показать свою эффективность в каждом конкретном случае.

Характеристики:

Хлебопекарные печи

Модели		MIWE ideal T MIWE ideal M MIWE thermo-express
		MIWE electro (опционально)
Типы		1216 1220 1816 1820
		1824 (опция)
Количество печей	Позиции печи [макс.]	4
	Поды/печи [макс.]	9
	Поды [макс.]	27

Исполнение

Система управления	Стойка обслуживания	Система управления (17")
	Шкаф управления	Стандартное исполнение
	Аварийный режим	Стандартное исполнение
	Подключение к системе управления печью	Стандартное исполнение
Размер стола в мм		Стандарт: 1200 x 2000 1800 x 2000 опционально: 1800 x 2400
Высота портала в мм		Стандарт: 3600
Высота посадки в мм	Стандартная самая нижняя высота посадки	390 (10 до буфера / 90 до пола)
	Самая высокая высота посадки	Высота портала -910 (10 до буфера)
	Высота передачи	Высота портала -830 (10 до буфера)
Горизонтальное перемещение	стационарно	опционально
	автоматически мобильно	Стандартное исполнение
	Удлинитель горизонтального перемещения, горизонтальная позиция 0,6 м (L, R, LR)	опционально
	Удлинитель горизонтального перемещения,	опционально

	позиция печи (L, R,)	
Максимальная скорость	Горизонтальное перемещение (стандарт = с защитным забором)	нормально 0,29 / быстро 0,35
	Вертикальное перемещение (стандарт = с защитным забором)	нормально 0,24
	Транспортер/тележка (стандарт = с защитным забором)	0,56
Защитное устройство	Защитный забор с лакокрасочным покрытием (RAL 7035)	Стандартное исполнение
	Защитный забор из высококачественной стали	опционально
Материальное исполнение	Портальный кран RAL 7035	опционально
	Обшивка портального крана из высококачественной стали	Стандартное исполнение
	Шкаф управления RAL 7035	Стандартное исполнение
	Шкаф управления из высококачественной стали	опционально
Оснащение	Пылесос	Сталь RAL 7035: стандарт Высококачественная сталь: опционально
	Вращающаяся направляющая кромка сзади	Стандартное исполнение
	Функция переворачивания теста	опционально
	Толкатель (для стыковочной секции)	опционально
	Подвижная направляющая кромка впереди	Опционально
	Перемещение по диагонали (вертикальное/горизонтальное перемещение)	Стандартное исполнение
	быстрое горизонтальное перемещение	опционально

Периферийные устройства

Источник (подача продукта)	Максимальное количество источников	2
Устройство поперечной передачи/корзинка для расстойки	Посадочный транспортер (ASB) (без/с транспортером для опрыскивания (SPB))	Стандартное исполнение
Устройство поперечной передачи	Стыковочная станция (ADS)	Стандартное исполнение
Устройство поперечной передачи	MIWE butler (BUT) с ADS (без/с SPB)	Стандартное исполнение
Устройство поперечной передачи/корзинка для расстойки/доски	MIWE pick-up + выдвижной ящик (без/с SPB)	Стандартное исполнение

Доски	MIWE pick-up + транспортер расстойных досок + роликовый транспортер (без/с SPB)	Стандартное исполнение
Доски	MIWE pick-up + automat. Подача/отвод расстойных досок (без/с SPB)	Стандартное исполнение
Доски	Разгрузчик стеллажной тележки	опционально
	Другой производитель	опционально
Приемник (отвод продукта)	Максимальное количество приемников	2
	Стыковочная секция с выпечной тележкой	Стандартное исполнение
	Наклонный конвейер (ANR) (без/с SPB)	Стандартное исполнение
	Приемный транспортер (ANB) (без/с SPB)	Стандартное исполнение
	Передающий транспортер (UGB) вверху (без/с SPB)	Стандартное исполнение
	Передающий транспортер (UGB) снизу (без/с SPB)	Стандартное исполнение
	Отгрузочный транспортер (ATB) (без/с SPB)	Стандартное исполнение
	MIWE ATB с отдельным управлением	Стандартное исполнение
	Другой производитель	опционально

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mew@nt-rt.ru || сайт: <https://miwe.nt-rt.ru/>